



SuperVorlack AF 8020

Typ

Aromatenfreier, hochwertiger Schleifgrund, matt

Verwendungszweck:

Gutfüllender, weißer Vorlack als Basis für erstklassige Lackierungen

Produkteigenschaften

- aromatenfrei, geruchsmild
- hoher Weißgrad
- leichte großflächige Verarbeitung
- sehr guter Verlauf
- satt und dickschichtig aufzutragen
- hohe Deckfähigkeit u. Füllkraft
- gute Durchtrocknung auch in dicken Schichten
- besonders leicht trocken und nass schleifbar

Verpackungsgröße: 2,5 Liter

Farbton: weiss

Glanzgrad: matt, < 10 % /60° Winkel

Dichte (20°C): ca. 1,30 g/ml

Viskosität: leicht thixotrop

Ergiebigkeit: 6-10 m² / Liter

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Trocknungszeiten

(20°C/60% rel. Luftfeuchte):

staubtrocken: ca. 1,5 Std.

schleifbar: 12 - 16 Stunden

überstreichbar: 12 - 16 Stunden

Streichen und Rollen:

Super Vorlack ist verarbeitungsfertig eingestellt, bei Bedarf etwas aromatenfreie Verdünnung zugeben.

Hochdruckspritzen:

Spritzviskosität mit ca. 15 % Verdünnung AF auf 40-50 sec./DIN 4 mm-Auslaufbecher einstellen.

Airless: Unverdünnt

Reinigung der Werkzeuge:

Universalverdünnung oder Testbenzin

Anmerkungen:

Zur Einstellung der Verarbeitungviskosität sollte aromatenfreie Verdünnung verwendet werden. Ist eine aromatenfreie Einstellung nicht erforderlich, kann Universalverdünnung oder Testbenzin eingesetzt werden.

Sicherheitsdaten

Sicherheitsdatenblatt beachten!

Kennzeichnung gem. GefStoffV.: entzündlich

VbF: entfällt

Produktcode: M-GP 02

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie:

Alkydharzvorlack, aromatenfrei
Alkydharz, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Isoparaffine, Additive

Untergrundvorbehandlung

Holzwerk innen:

Schleifen, entstauben, Aststellen ggf. mit SuperAllgrund isolieren.

Holzwerk außen:

Schleifen, entstauben, Aststellen mit Super Allgrund isolieren. Bläuegefährdete Hölzer ggf. mit lösemittelhaltigem Imprägniergrund imprägnieren.

Beschichtungsaufbau

Grundbeschichtung: SuperVorlack bis max. 8 % Verdünnung

Zwischenbeschichtung: SuperVorlack

Schlussbeschichtung:

1-2 x * mit SuperGlanz oder SuperSatin

Bei Renovierungsarbeiten Altanstrich sorgfältig anschleifen / reinigen. Fehlstellen mit SuperVorlack ausflecken, Zwischenanstrich, Schlussanstrich wie vor.

* die Anzahl der Schlussbeschichtungen ist abhängig von der zu erwartenden mechanischen Beanspruchung / Intensität der Bewitterung (Klimazonen, siehe BFS Merkblatt Nr.3 und 18).

Spezielle Verarbeitungshinweise:

Je nach Anforderung an die Lackierung sollten nach dem Grundanstrich 1-2 Spachtelgänge mit entsprechendem Malerspachtel ausgeführt werden.

Beim Einsatz von Universalabtönpasten, z.B. Mixol, beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter der Hersteller.

Bei Ausführung entsprechender Beschichtungsarbeiten bitte die VOB, Teil C, DIN 18363, sowie die jeweiligen Merkblätter des Bundesausschusses Farbe und Sachwerterschutz, Frankfurt, beachten.

Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und anderer Einflussfaktoren kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht entnommen werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift Ihre Gültigkeit. Stand: 04/2008.